

# Настройка прав доступа SIGNAL

Распределение и настройка доступа и прав использования сервисов по пользователям производится Account-администратором BIM360.

Чтобы настроить права, администратору нужно: Перейти по адресу <https://admin.sr360.ru/>

Включить выбранному пользователю доступ к сервисам SIGNAL

ADMIN

ENRUВЫЙТИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИЛИЦЕНЗИИКОМПАНИИПРИЛОЖЕНИЯРОЛИВЕРСИИЛОГИ

КОМПАНИЯSEVERINAccount\_adminProject\_adminProject\_userAccount\_user

МАССОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Пользователей выбрано: 0

Имя	Роль BIM360	Последний вход	Email	Доступ
a.bessonov	project_user Active		a.bessonov@svrd.ru	
Aleksandr Makarov	project_user Active	14.12.20 10:36:48	a.makarov@svrd.ru	Dashboard Inspection SVRD Mail
ALEKSANDR SHEFER	project_user Active	21.01.21 10:43:19	a.shefer@erdd.ru	
Aleksey Kochetkov	project_user Active	21.01.21 10:59:50	a.kochetkov@svrd.ru	
Alex Babinov	project_user Active	28.01.21 10:04:58	a.n.babinov@in-delo.com	<div>Inspection</div> <div>Value</div> <div>DEV SPT0</div> <div>Dashboard</div> <div>SVRD Mail</div>

Администратор

Нет ролей

Пользователь

Администратор

Администратор

Нет ролей

Администратор Пользователь Нет роли

Revision #3

Created 18 April 2022 19:41:43 by Сергей Казанцев

Updated 20 July 2022 07:23:41 by Сергей Казанцев