

# 3.3.3 Настройка размещения QR кодов и штампа в производство работ в BIM360

Данная инструкция предназначена для специалистов, выдающих Генподрядчику Рабочую документацию “В производство работ”.

## Исходные данные:

Рабочая документация в формате PDF в системе BIM360 Docs


## Инструменты

Веб-сервис: <https://doc-sign.sgnl.pro/>

## Настройка проекта


Первоначальная настройка проекта выполняется администратором или BIM координатором.

1. Войдите в систему с помощью учетной записи Autodesk




2. Первоначально необходимо задать корневой каталог проекта для работы сервиса.

Выберите проект и нажмите кнопку "Шестерёнка". Далее нажмите кнопку "Установить каталог" и выберите корневую директорию.

 QR-3 ADMIN

Павелецкая Сити. Очередь 2

 **ВЫЙТИ**

ДОКУМЕНТЫ

НАСТРОЙКИ


**УСТАНОВИТЬ КАТАЛОГ**

Установите каталог для прослушивания событий.


## СПИСОК КАТАЛОГОВ

Раскрыть каталог клик по папке.  
Выделить каталог клик по названию. **03 Согласовано** 01 Общие документы 02.3 Стадия Р 02.2 Стадия П**УСТАНОВИТЬ****ЗАКРЫТЬ**

3. Перейдите на вкладку "Настройки" и создайте новый тип документа подлежащий утверждению (например "В производство работ" или "Исполнительная документация").

 QR-3 ADMIN

Павелецкая Сити. Очередь 2

 **ВЫЙТИ**

ДОКУМЕНТЫ

**НАСТРОЙКИ**

Документов нет

## СОЗДАТЬ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ



НАЗВАНИЕ

В производство работ

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

4. Теперь необходимо ввести настройки для созданного типа документов:

В разделе **Каталоги** указать папку в BIM 360 Docs в которую будут перемещаться согласованные документы (после процесса согласования в разделе Reviews или ручное перемещение). Есть возможность добавить несколько папок. Необходимо учитывать, что будут *обработаны все подпапки* в указанных папках.

Настройка параметров:

**Поле 1** - настройки подписи штампа "В производство работ"

**Поле 2** - настройки расположения штампа "В производство работ"

**Поле 3** - настройки размера и расположения QR кода

**Поле 4** - настройки размера, расположения и страницу наложения штампа ЭЦП


Также необходимо указать:

- **ЦП кол-во подписей**: максимальное количество ЭЦП которое можно проставить на документ;


- **Нанесение штампа**: включение функции нанесения штампа "В производство работ" при подписании документа с ЭЦП;

- **Нанесение QR-кода**: включение функции нанесения QR-кода при подписании документа с ЭЦП;

- **Авто штамп/QR**: автоматическая простановка штампа "В производство работ" и QR кода при появлении документа в сервисе (по умолчанию простановка штампа и QR кода выполняется при первом подписании документа с ЭЦП);

 QR-3 ADMIN


Регистрация Биты. Элементы 1


 **ВЫЙТИ**


ДОКУМЕНТЫ

НАСТРОЙКИ

В производство работ







Штамп и QR-код

КОМПАНИЯ

000 "СРБ"

ФИО

Иванов П.С.

ДОЛЖНОСТЬ

ГИП

МАСШТАБ ШТАМПА/QR, %

100

НАКЛОН ШТАМПА

0

РАЗМЕР QR КОДА

30

QR ОТСТУП СПРАВА

10

QR ОТСТУП СНИЗУ

55

РАЗМЕР ЦП

13

ЦП ОТСТУП СПРАВА

100

ЦП ОТСТУП СНИЗУ

55

ЦП СТРАНИЦ НАЛОЖЕНИЯ

1

Поля

ЦП кол-во подписей

3

НАНЕСЕНИЕ ШТАМПА

☒

НАНЕСЕНИЕ QR-КОДА

☒

НАНЕСЕНИЕ ФАКСИМИЛЕ (НЕ ДОСТУПНО)

☐

АВТО ШТАМП/QR

☒

Каталоги

Каталог

Создан

Управление


03.3\_Стадия Р

01.04.21 17:58:55


Удалить

Нажать кнопку "Сохранить".

- С момента сохранения настроек и указания каталога для отслеживания сервис будет обрабатывать все вновь добавленные в BIM 360 Docs файлы и отображать их в реестре Signal раздела "Документы"

 QR-3 ADMIN

Кодовый лист: Этаж 1


 **ВЫЙТИ**

ДОКУМЕНТЫ

НАСТРОЙКИ

ДОКУМЕНТ

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

 **ЭКСПОРТ**

СТАТУС

АКТУАЛЕН

ОТСУТСТВУЕТ

ЗАМЕНЕН

QR-КОД

АКТУАЛЕН

ОТСУТСТВУЕТ

ОТМЕНЕН

КОЛ-ВО ПОДПИСЕЙ

Введите число

ПОИСК

Введите название

ПОДПИСАТЬ ЭЦП

ПОСТАВИТЬ QR










☒ Актуален

☐ Отсутствует

☐ Отменён

☐ Заменён

Выбрано файлов: 0

Файл	Статус	QR	Штамп	Дата создания	Пользователи
<div></div> <div>Название: <a href="#">Д51-K1-OK.АР л01 Общие данные.pdf</a></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19.07.21 18:09:37	1.  Ф.И.О. (не читаемо) 2.  Ф.И.О. (не читаемо)
<div></div> <div>Название: <a href="#">Д51-K1-OK.АР л02 План 2-го этажа на отм.+6,240.pdf</a></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19.07.21 18:09:35	1.  Ф.И.О. (не читаемо) 2.  Ф.И.О. (не читаемо)
<div></div> <div>Название: <a href="#">Д51-K1-OK.АР л10 План 26-28 этажей на отм.+85,540...+92,040.pdf</a></div>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19.07.21 18:09:33	1.  Ф.И.О. (не читаемо) 2.  Ф.И.О. (не читаемо)

Revision #4

Created 21 April 2022 08:57:16 by Сергей Казанцев

Updated 22 April 2022 09:52:16 by Сергей Казанцев